

RECOMENDACIONES PARA UN TRABAJO SEGURO

SÍLICE: TRABAJOS CON ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN



RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PARA USO DE HERRAMIENTAS

- Mantener periódicamente las herramientas para corregir los deterioros causados por el desgaste.
- Respetar las instrucciones que se indican en los manuales de uso.
- Encargar las mantenciones y reparaciones a personal competente o concesionarios de la marca respectiva.
- Reparar las herramientas ante el más mínimo desperfecto.
- Mantener una bitácora donde queden registradas las mantenciones de herramientas, especificando fechas y responsables de dichas mantenciones.

¿QUÉ ASPECTOS SE DEBEN CONSIDERAR EN EL ÁREA DE TRABAJO?

- Permitir el acceso sólo a personal autorizado.
- Asegurar suministro de agua en las máquinas que utilizan sistema de humectación.
- Finalizar el trabajo limpiando inmediatamente, humectando antes de barrer o utilizando equipo de aspiración.

¿QUÉ BUENAS PRÁCTICAS SE DEBEN UTILIZAR?

- Utilizar solo herramientas con sistema de captación o humectación.
- Para protegerse del polvo residual utilizar protección respiratoria.



NORMATIVA ASOCIADA

- Decreto N° 594/1999 MINSAL
- Resolución Exenta N° 268/2015 MINSAL
- Resolución Exenta N° 1059/2016 MINSAL

TAREAS CON EXPOSICIÓN A SÍLICE AL TRABAJAR CON HORMIGÓN

- Triturar
- Taladrar
- Perforar
- Galletear
- Cortar
- Martillar
- Puntrear
- Desbastar



CURSOS DE CAPACITACIÓN ACHS

Revisa la oferta de cursos ACHS sobre higiene industrial y prevención de la silicosis en www.achs.cl